

Návod k obsluze

(Instructions)

stroj se zapíná zde →
press for start

1. Použijte prostřední hrubý kartáč na okraj obuvi pro předčištění.

Use the middle dirt brush to preclean the edge of shoes.

2. Jemně zatlačte špičku boty ze spoda levé nádoby pro nanesení krému.

Gently push your shoe from underneath the bottom of the left container for application of the polishing cream.

3. Leštidlo příslušným měkkým kartáčem rozetřete po celé botě (světlý kartáč pro světlou obuv a tmavý pro tmavou).

Use one of the polish brushes to spread the care product evenly over the vamp (light brush for light shoes, dark for dark shoes).



Líbí se Vám tento stroj? Vyzkoušejte si ho na vlastní boty! Napiště nám a my Vám ho půjčíme na 7 dní ZDARMA.

Do you like this shoe cleaner? We will deliver and lend it to you for 7 days for free as a try-out. Don't hesitate and contact us!