

# Návod k obsluze

(Instructions)

stroj se zapíná zde →  
press for start

1. Použijte prostřední hrubý kartáč na okraj obuvi pro předčištění.

*Use the middle dirt brush to preclean the edge of shoes.*

2. Jemně zatlačte špičku boty ze spoda levé nádoby pro nanesení krému.

*Gently push your shoe from underneath the bottom of the left container for application of the polishing cream.*

3. Leštidlo příslušným měkkým kartáčem rozetřete po celé botě (světlý kartáč pro světlou obuv a tmavý pro tmavou).

*Use one of the polish brushes to spread the care product evenly over the vamp (light brush for light shoes, dark for dark shoes).*



*Líbí se Vám tento stroj? Vyzkoušejte si ho na vlastní boty! Napiště nám a my Vám ho půjčíme na 7 dní ZDARMA.*

*Do you like this shoe cleaner? We will deliver and lend it to you for 7 days for free as a try-out. Don't hesitate and contact us!*